

# アクセサリ 変換コネクタ

**WTW-BNC-JJ**



- BNCP端子をBNCJ端子に変換します
- BNCP同士の延長に使用します

**WTW-BNC-JJJ**



- 分配コネクタ
- BNCP端子をBNCJ端子に変換し2分配します

**WTW-BNC-JPJ**



- 分配コネクタ
- BNCJ端子を2分配します

**WTW-BNCP-3C**



- ハンダ付けコネクタ
- 3Cケーブル用BNCプラグ

**WTW-BNCP-5C**



- ハンダ付けコネクタ
- 5Cケーブル用BNCプラグ

**WTW-BNCP-BNCJ**



- BNCP端子をBNCJ端子に変換します

**WTW-BNCP-N**



- BNCプラグコネクタ
- ネジ止めタイプ

**WTW-BNC-PP**



- BNCJ端子をBNCP端子に変換します
- BNCJ同士の延長に使用します

**WTW-BNCP-RCAJ**



- RCAP端子をBNCPに変換します
- BNCJ端子をRCAJ端子に変換します

**WTW-BNCP-RCAP**



- BNCP端子をRCAP端子に変換します
- RCAJ端子をBNCJ端子に変換します

**WTW-DCJ-N**



- Φ2.1DCジャックコネクタ
- ネジ止めタイプ

**WTW-DCP-N**



- Φ2.1DCプラグコネクタ
- ネジ止めタイプ

**WTW-FJ-BNCP**



- FP端子をBNCP端子に変換します
- BNCJ端子をFJ端子に変換します

**WTW-FJ-RCAP**



- FP端子をRCAP端子に変換します
- RCAJ端子をFJ端子に変換します

**WTW-FP-RCAJ**



- 変換コネクタ
- FJ端子をRCAJ端子に変換します

**WTW-RCA-JJ**



- RCAP端子をRCAJ端子に変換します
- RCAP同士の延長に使用します

**WTW-RCAJ-N**



- RCAジャックコネクタ
- ネジ止めタイプ

**WTW-RCAP-BNCJ**



- BNCP端子をRCAP端子に変換します
- RCAJ端子をBNCJ端子に変換します

**WTW-RCAP-N**



- RCAプラグコネクタ
- ネジ止めタイプ

**WTW-SMAP-BNCJ**



- 変換コネクタ
- BNCP端子をSMAP端子に変換します

**WTW-BNC-3A/F**



- BNC圧着式端子
- 5C-HFBT用BNCコネクタ (BNC-5AF)
- 75ΩBNC型プラグ

**WTW-BNC-5A/F**



- BNC圧着式端子
- 5C-HFBT用BNCコネクタ (BNC-5AF)
- 5C-2V用BNCコネクタ (BNC-5A)

**WTW-1PK-3500F**



- 圧着式端子
- WTW-BNC-5A/A5F専用