



まず電源配線のコネクター部分を切断してください。



切断した配線の被覆を取り、上記写真の様にしてください。この時赤と黒の配線の被覆を傷つけない様気をつけてください。



固定ネジを緩めて、配線を端子に接続をし、固定ネジを締めてください。固定ができましたら、配線とコネクターの付け根部分をビニールテープなどで外れない様に固定をしてください。赤が+側で、黒が-側になります。