

DDNSの取得と設定 (No-IP) ※ネットが見れるパソコンが必要です。

■本製品は、遠隔視聴の際にネットワーク接続を行い、DDNS(ダイナミックドメインサービス)を利用して、カメラに接続する為のURLを取得して利用するため、ここではDDNSの取得と取得した内容を設定します。

①アカウントの作成



1


- ①初めにDDNSを登録し、URL取得を行うためパソコンでインターネットブラウザを起動し、下記のURLを入力、または検索サイトにてキーワード:【No-IP】と入力してください。

URL:【<https://www.noip.com>】

※No-IPは無料でDDNSを取得できるサービスですが、無料サービスなので、突如サービスが終了、または不具合等で繋がらなくなる場合がございます。

安心して接続を行う場合には有料のDDNSサービスを御利用ください。

- ②ページ内の上部メニューにある「Dynamic DNS」と書かれたリンクを開きます。



2


「Dynamic DNS」のページを開き、下にスクロールしていただくと、左の画面のような項目があり、「Free Sign Up」と書かれたボタンがありますので、リンクをクリックし、無料版の登録を行います。

3

①DDNS登録にあたってアカウント作成を行います。



- 「E-mail」に普段ご利用になるメールアドレスを入力します。
- 「Username」にログイン時に必要なユーザー名を入力します。覚えられる名前でご登録してください。
- 「Password」にログイン時に必要なパスワードを入力します。こちらも覚えられるパスワードを入力してください。
- 「Hostname」にはURLとなる名前を入力します。また名前の後ろに4種類のドメイン名を選択できますので、好きなドメイン名を選択してください。

②入力後「CreateMyFreeAccount」ボタンをクリックします。



4

この画面が表示されましたら先程入力したメールアドレスに以下の本登録メールが届きますので「Confirm Account」ボタンを押してください。




5

①「Confirm Account」ボタンを押すと左の画面が表示されます。DDNS取得に必要なアカウントを登録することができましたので、次に登録したアカウントにログインして、カメラと接続するためのURLを作成します。

②ページ上部にある「MyAccount」をクリックしてアカウント設定画面に移動します。

②DDNSの取得と設定




1

①「MyAccount」ページを開き、真中辺りに【Quick Add】と書かれた項目内にある「Hostname」と書かれた入力フォームにURLにしたい名前を登録します。ただし同一の名前がある場合は別の名前にする必要がございますので、重複しない名前を入力して下さい。

②「Hostname」に名前を入力し終わったら、「Domain」をクリックし、「FreeDomains」の中から好きなドメイン名を選択します。

③選択したら「Add Hostname」ボタンをクリックするとDDNSの取得が完了です。




2

登録後ページ内の上部に「1 Active」と表示されていればDDNSの取得が成功し、サービスが開始されており、御利用頂ける状態になっております。

※登録と同時に横に「1 host without recent dynamic updates」といった警告が表示されますが、無料版は30日に一度、登録したURLに接続するためのIPアドレスを更新する必要がございます。お手数ではございますが、都度アカウントにログインして、IPアドレスを更新してください。30日を過ぎると登録したURLが自動的に削除されます。


取得したDDNSをカメラに反映 (No-IP)

■「DDNSの取得と設定」のページで登録した設定内容を本機に設定をします。その為、登録したユーザー名パスワード等を入力する必要がありますのでご用意のほどお願い致します。




1

- ①IPファインダー2を起動し、カメラ本体のIPアドレス取得してインターネットエクスプローラー(IE)のアドレスを入力してカメラの画面を表示してください。
- ②カメラ画面の表示しましたら、左袖のメニューから「Configuration」をクリックしてください。




2

「Configuration」をクリックすると左のような画面が表示されますので、左袖のメニューから「Network」ボタンを押してください。



3

- ①ネットワーク設定が表示されましたらページ下部に「DDNS Setting」項目にある「Setup」ボタンをクリックし、下記の画面を表示します。
- ②表示されたメニューから「Disable」をマウスでクリックし、「●Disable」に表示が変わった後に、「Next」ボタンをクリックします。



左クリック

左クリック

DDNS setting

Please input the DDNS parameters

Provider: **Dyndns.org(Dynamic)**
 Dyndns.org(Static)
 Dyndns.org(Custom)
 Freedns.afraid.org
 Zoneedit.com
 No-ip.com
 3322.org
 Easydns.com

Host name: _____

Account: _____

Password: _____

Confirm password: _____

Cancel Prev Next Finish

DDNS setting

Please input the DDNS parameters

Provider: No-ip.com

Host name: tukamotomusen.ddns.net

Account: tukamotomusen

Password:

Confirm password:

Cancel Prev Next Finish

DDNS setting

The DDNS set as following:

using the third party ddns service

(1)provider is No-ip.com,
 (2)host name is tukamotomusen.ddns.net,
 (3)user name is tukamotomusen

Setup

1

①画面が左のような設定画面が表示されましたら、「Provider」と書かれたプルダウンメニューをクリックし、表示された項目から「No-ip.com」をクリックし選択します。

②「Hostname」の項目に【P.03の1番】で登録したURLを入力します。

③「Account」項目に【P.02の3番】で入力した「User name」を入力します。

④「Password」項目に【P.02の3番】で入力した「Password」を入力します。入力後同じパスワードを「Confirm password」に確認として再度入力します。

2

すべての項目を入力後に「Finish」ボタンをクリックして設定を保存します。

すると左のように入力した内容が表示されますので、この状態で表示されていたら設定完了です。

3



DDNSを利用した遠隔設定が出来ましたので、テストでパソコン・またはスマートフォンからインターネットブラウザで登録したURLを入力して表示できるかの接続テストをお願いします。

※ルーターのポート開放を行っていない場合は、ルーターにアクセスしてポート開放をしてください。デフォルト設定では【80】を指定してください。ルーターのポート開放についてはご利用しているルーターのメーカーへお問合せ頂くようお願い申し上げます。